



1 Touches programmables

Trois touches pour mémoriser les numéros fréquemment appelés. Vous pouvez mémoriser un numéro par touche, voir la section « Appel à l'aide d'une touche de fonction » page 16.

Remarque : si vous débranchez le téléphone, les numéros mémorisés sont conservés pendant environ 24 heures.

2 Mute/Prog

- a. Pour activer ou désactiver le microphone.
- b. Pour accéder au mode programmation.

3 Touche message en attente

- a. Le clignotement du voyant indique un message en attente.
- b. Touche programmable pour mémoriser un numéro fréquemment appelé.

4 Touche de recomposition du dernier numér/Pause

- a. Recomposition du dernier numéro appelé.
- b. Pour insérer une pause afin d'attendre la tonalité de numérotation lors de la programmation d'un numéro en mémoire.

5 Touche R (Flash)

Utilisée par exemple, pour effectuer un appel de consultation, pour transférer un appel ou pour établir une conférence,

6 Contrôle du volume

Pour régler le volume.

7 Commutateur de voyant de message en attente

Active ou désactive l'indication de message en attente. Sert également à inverser la polarité en cas d'inversion des conducteurs des câbles de ligne.

8 Haut-parleur (sous le combiné)

9 Combiné avec fonction d'aide auditive

Attention ! Le combiné est susceptible d'attirer et de retenir de petits objets métalliques dans la zone de contact avec l'oreille.